

ACCU Energizer® RECHARGEABLE

Charger/Ladegerät

Model/Modell: CH2PC2-EU
CH2PC2-UK

Energizer SA

43, rue Louis-Joseph-Chevrolet
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds Switzerland

Charges 1 or 2 AA or AAA at a time.

Input / Eingang: 230V~50Hz

Output / Ausgang: AA – 1/2 (1.4V ~ 200mA)

AAA – 1/2 (1.4V ~ 100mA)

EMG 933371

AA-AAA NiMH BATTERY CHARGING TIMES(H)*

AA NiMH	1300-2400 mAh	7.8-14.4
AA NiMH	2450-2650 mAh	14.7-15.9
AAA NiMH	700-1000 mAh	8.4-12.0

*Temps de charge (H), Tempi di carica (H), Tiempo de carga de las pilas (H), Tempo de carga da bateria (H), Aufladezeiten verschiedener Batteriegrößen (Std), Batterij oplaadtijden (u), Batteriets opladningstid (T), Pariston latausaika (T), Batterioppladningstid (t), Batteriladdningstid (H), ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (ώρα), Czas ładowania akumulatorów (H), Время зарядки аккумуляторной батареи (Ч), Dobijeci časy baterii (hod), Dobijacie časy batérii (hodin), Elem töltési idő (óra), Час зарядки батарейки (години), Pili sarj süresi (S).

H

AA VAGY AAA ELEMOK TÖLTÉSE – 1 VAGY 2 ELEM EGYSZERRE. HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. Helyezze be az elemeket a töltőbe (lásd az ábrát).
2. Helyezze be az elemeket a polaritásjelzésnek megfelelően (+ vagy -).
2. Dugja be a töltőt.
- Dugja be a töltőt egy szabványos aljzatba.
3. Töltse fel.
- Az elemek töltése közben a LED zölden világít.
- A töltés befejeztével húzza ki a töltőt, és vegye ki az elemeket.
- A biztonsági idő elteltével (~18 óra) a LED kialszik.

FIGYELMEZTETÉS:

Az áramütés, illetve tűzveszély okozta személyi sérülések és anyagi kár elkerülése végett:

• Kizárólag újratölthető nikkal metál hidrid (NiMH) elemeket használjunk. Bármilyen más típusú elem töltése annak szivárgásához, szétrepedéséhez vagy robbanásához vezethet. • Az elemet ne szereljük szét, ne dobjuk tűzbe, ne helyezzük be fordítva, ne keverjük használt vagy más típusú elemekkel, és ne okozunk rajta rövidzárlatot – mivel az gyulladást, robbanást, szivárgást, vagy felforrósodása miatt sérülést okozhat. • A töltőt csak száraz helyen használjuk. Tartsuk távol esőtől, hótól, illetve túlzott nedvességtől. • A töltő csatlakoztatásához soha ne használjunk hosszabbító zsinórt. • Ne üzemeltessük a töltőt, amennyiben megrongálódott. • A töltőt ne szereljük szét, ne módosítsunk egyetlen alkatrészén sem, illetve ne használjuk áramforrásként. • Karbantartás vagy tisztítás előtt húzzuk ki (a konnektorból). • Ez a töltő nem játékszer, ezért gyermekek, illetve hozzá nem értő személyek megfelelő képzés vagy felügyelet hiányában nem használhatják. • A töltő eldobása: Ezt a terméket ne a háztartási hulladékkal együtt dobjuk el. Hogy elejét vegyük a környezet és az emberi egészség károsodásának, újrahasznosítás céljából adjuk le a megfelelő gyűjtőhálózathoz.

